

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette bouilloire en verre grâce à laquelle vous pourrez chauffer et faire bouillir de l'eau, ainsi que la maintenir à la température de votre choix.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Cafetière en verre
- Unité chauffante
- Mode d'emploi

Mise en marche

1. Branchez l'adaptateur de l'unité chauffante dans une prise murale.
2. Remplissez la cafetière d'eau (1,7 L max.).
3. Placez la cafetière sur le contact de l'unité chauffante. Les voyants LED des touches de fonction s'allument en bleu. La bouilloire se met en automatiquement en veille après 5 minutes d'inutilisation.

La bouilloire dispose des fonctions suivantes, que vous pouvez utiliser en appuyant sur la touche correspondante :

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| • Chauffer l'eau à 60 °C | • Chauffer l'eau à 90 °C |
| • Chauffer l'eau à 70 °C | • Faire bouillir l'eau (100 °C) |
| • Chauffer l'eau à 80 °C | • Maintenir la température de l'eau |

Faire chauffer l'eau

1. Appuyez sur la touche „60°“ pour faire chauffer l'eau à 60 °C.
2. Le voyant LED de la touche „60°“ commence à clignoter. Toutes les autres LED sont éteintes.
3. Dès que l'eau a atteint la température souhaitée, le voyant LED reste continuellement allumé.
4. Appuyez une nouvelle fois sur la touche „60°“ pour annuler le processus. La bouilloire se alors met en veille. Toutes les LED s'éteignent.
5. Procédez de la même manière pour faire chauffer l'eau à 70, 80, 90 °C ou pour la faire bouillir („Boil“).

Faire chauffer l'eau et maintenir la température de l'eau

Vous pouvez faire chauffer l'eau à 60, 70, 80 ou 90 °C et maintenir l'eau à ces températures.

1. Sélectionnez la température de votre choix (60, 70, 80 ou 90 °C).
2. Le voyant LED de la touche sélectionnée commence à clignoter.
3. Appuyez ensuite sur l'icône de maintien de la température. Elle se trouve à gauche, à côté de la touche „60°“.
4. Le voyant LED de l'icône de maintien de la température reste continuellement allumé.
5. Le voyant LED de la touche de la température sélectionnée commence à clignoter. Dès que la température a été atteinte, le voyant LED de la touche de la température sélectionnée reste continuellement allumé.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION :

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.

Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency GmbH déclare ce produit NC-3531 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
05.03.2012

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-3531.